





ショック、サス別体式 基本取付方法



高さを決めたら車両に取付けしスプリングを乗せる

リア スプリング

アジャスター

リアショック エンドブラケット

※リアショックの長さはスプリングの位置を
決めてから長さ調整を行います。

※左右同じ長さにして下さい。

ジャッキ


※アジャスター取付け位置が上部でも
取付け方法は同じです。



スプリングを純正ラバーに密着させ
隙間が出来ないようにジャッキで
アクスルを持ち上げる。
(プリロードさせる)

スプリングは目視ではなく手で回らない程度
もしくは、スプリングを回そうと思えば回る程度
プリロードさせて下さい。(ゆるくないよう)

上側同様にアジャスターとスプリングが
密着するようにジャッキでアクスルを
持ち上げる。



エンドブラケットのボルトナットを締め付け後ジャッキを下げる、スプリングやアジャスターの遊びが無いか確認して下さい。

(注)ショックの長さによりスプリングのプリロードの具合が変わります。ショックが短すぎる、長すぎると異音の原因となります。
上記車両はダイハツ系になります。(L175S/L375S) 車種により形状が異なりますが基本取付方法は同じです。